

Art 0081. Fjärrkontroll till Mila Vega samt Orion:

Med denna specialprogrammerade fjärrkontroll kan du ändra inställning vad gäller ljusstyrka/batteritid för både hög- och lågläget på alla modeller av Vega och Orion.

Användning.

1. Dra bort det lilla plastskyddet för det medföljande batteriet i Fjärrkontrollen.
2. Tänd den aktuella lampan helst i lågläge.
3. Rikta fjärrkontrollen framifrån mot linsen på ca 30 cm avstånd.
4. För att ställa in högläget – tryck på "HI" Lampan kvitterar med en blink
Välj ett Watt tal med sifferknapparna. Varje tryck kvitteras med en blink. Entalssiffror inleds alltid med 0 (t ex 06)
Avsluta med "OK" för att spara det nya värdet. Lampan kvitterar med två blink.
5. För att ställa in lågläget – tryck på "LO". Lampan kvitterar med en blink.
Följ samma procedur som i punkt 4.
6. De valbara värdena för din lampa finns i en medföljande tabell. Saknar du en sådan – kontakta Mila.
7. Inställningarna kan ändras hur många gånger som helst.

Tänk på att programmeringen kan påverka även andra lampor som finns i närheten om de är igång.