

UV-lampor och HEPA-filtrer till din Purify 30 och Purify 60

Purify kräver endast minimalt underhåll. Vissa delar behöver bytas ut med jämna mellanrum för att produkten ska fungera optimalt. Detta tillbehörskit ger dig allt du behöver för cirka ett års kontinuerlig användning. I tillbehörskitet ingår två HEPA-filtrer och UV-lampor.

När det är dags för byte (efter cirka 5000 drifttimmar) får du en tydlig signal: indikeringslampan tänds och skärmen visar exakt vad som behöver bytas, exempelvis "Replace HEPA" eller "Replace UV". Indikeringslamporna aktiveras en viss tid innan det är dags för ett byte för att du ska kunna förbereda dig. När HEPA eller UV tänds, indikerar det att dessa komponenter omedelbart behöver bytas ut för att säkerställa systemets optimala funktion och bibehålla enhetens effektivitet.



Så använder du Purify

För att få ut det mesta av din Purify luftrenare, placera den centralt i rummet för att optimera luftflödet. Se till att inga möbler eller föremål blockerar enheten. Om möjligt, höj enheten från golvet för att förbättra cirkulationen. Kontrollera och byt ut filtret enligt anvisningarna i manualen för att bibehålla maximal prestanda.

Filter - så här byter du

1. Pressa med handflatan på filterluckan och dra sedan tygflärpen rakt ut för att lossa det yttre skyddet
2. Byt ut filtret, vänd den grå sidan inåt så att tygbiten hänger ut och loggan är synlig
3. Sätt fast det yttre skyddet, se till att det sitter ordentligt
4. Nollställ räkneverket genom att hålla in knapparna "auto" och "effect" samtidigt tills "Replace HEPA" slocknar

UV lampor - så här byter du

1. Säkerställ att produkten inte är ansluten till en strömkälla
2. Lägg maskinen med skärmen neråt mot något mjukt. Koppla bort stativet genom att dra neråt tills du hör ett klick
3. Öppna de två gummiskyddena på produktens undersida och lossa de två skruvarna.
4. Drag lamphållarna rakt ut från produkten
5. Drag lampan rakt ut från hållaren
6. Ta ur UV lamporna. Byt alltid ut båda UV lamporna samtidigt.
7. För att installera den nya lampan, omvänd processen
8. Nollställ räkneverket genom att hålla in knapparna "auto" och "daily" samtidigt tills "Replace UV" har slocknat

Försiktighetsåtgärder vid lampbyte

- Förvara alltid UV lamporna i originalförpackningen tills de ska installeras
- Låt lamporna svala minst 15 minuter innan du öppnar lamphållarna
- Var försiktig så att du inte rör med fingrarna på de nya lamporna när du installerar dem, fingeravtryck på glaset minskar UV lampornas reningsförmåga.
- Använd en trasa eller bomullshandskar som skydd vid behov
- Var försiktig när du ansluter UV-lamporna, det finns risk att de kan gå sönder om glaset utsätts för spänningar.

* HEPA-filtrer kan köpas separat vid behov, men det rekommenderas att köpa tillbehörskitet, eftersom det är ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ.

